

Retro Fighters Brawler64 Wireless Edition 取扱説明書

第 1.0 版

目次

内容物	3
必要なもの	3
本体の説明	4
使用方法.....	5
スリックモードを利用する.....	6

内容物

内容物に不足がないことをご確認ください

画像	名称	数量
	コントローラ本体	1
	コントローラアダプタ	1
	充電用ケーブル	1
	簡易マニュアル(英語)	1
	キーホルダー	

必要なもの

- ・ Nintendo64 本体

本体の説明



項番	名称	説明
①	アナログスティック	
②	十字キー	
③	スタートボタン	
④	A ボタン	
⑤	B ボタン	
⑥	C ボタン	
⑦	ステータス LED	ペアリング前：点滅 ペアリング済み：点灯 充電中：ゆっくり点滅
⑧	TURBO ボタン	ターボモード(連射)を ON にする
⑨	CLEAR ボタン	ターボモード(連射)を OFF にする
⑩	L、R トリガ	
⑪	Z トリガ	
⑫	充電コネクタ	充電用の USB-C コネクタ

充電方法

付属の USB-C 充電ケーブルを市販の充電アダプタと本体の充電コネクタに接続します。



本体のステータス LED がゆっくり点滅して充電が始まります。

ペアリング方法

Nintendo64 本体にコントローラアダプタを接続します。



Nintendo64 本体の電源を入れます。



コントローラアダプタとコントローラのステータス LED が点滅している状態で、コントローラの START ボタンを 3 秒間押し続けます。



接続が完了すると、コントローラアダプタとコントローラのステータス LED が点灯します。

ペアリング解除方法

本体裏にあるリセット用の小さい穴を細いピン等で 3 秒ほど長押しします。



コントローラが点滅してペアリングが解除されます

ターボモード(連射)を有効にする

連射を有効にしたいボタンを押しながら、TURBO ボタンを押します。



ターボモード(連射)を無効にする

連射を無効にしたいボタンを押しながら、CLEAR ボタンを押します。

