



※重要※



注意事項

- ① 液晶パネルの取り付け位置によって フレキシブルケーブルがシェルにあたり、基板がおさまらない場合があります。

その場合は、液晶パネルの取り付けを再度行うことで取り付けが可能です。

- ② **液晶固定用両面テープを取り付けするときは一度、テープをはがさないで仮組みしてから貼り付けをすることをおすすめします。**

万が一、貼り付けミスをした場合は、ガラス面をドライヤーなどであたため、ガラス面内側の両面テープの粘着が熱でゆるむようにします。

テープ部分があたたかくなったら、ゆっくりとガラス部分の端から剥がすか、ヘラなどで持ち上げて剥がします。

※ドライヤーをガラス面に直接あてたり、高温にしてしまうとガラスレンズが割れますので注意してください

- ③ ゲーム機の電源を入れても画面が真っ黒で音声のみがする場合は、

フレキシブルケーブルのロックがうまくいっていないので、再度ケーブルのロックをしてください。

※頻繁にフレキシブルケーブルを付け外しするとトラブルの原因になります。