

注意事項

- ① シェル加工しなくて取り付け可能ですが、液晶パネルの取り付け位置によって フレキシブルケーブルがシェルにあたり、基板がおさまらない場合があります。 その場合は、液晶パネルの取り付けを再度行うことで取り付けが可能です。
- ② 液晶固定用両面テープを取り付けするときは一度、テープをはがさないで仮組み

してから貼り付けをすることをおすすめします。

万が一、貼り付けミスをした場合は、ガラス面をドライヤーなどであたため、 ガラス面内側の両面テープの粘着が熱でゆるむようにします。

テープ部分があたたかくなったら、ゆっくりとガラス部分の端から剥がすか、 へラなどで持ち上げて剥がします。

- ※ドライヤーをガラス面に直接あてたり、高温にしてしまうとガラスレンズが 割れますので注意してください
- ③ <u>ゲーム機の電源を入れても</u><u>画面が真っ黒</u>で音声のみがする場合は、 フレキシブルケーブルのロックがうまくいっていないので、再度ケーブルの ロックをしてください。
 - ※頻繁にフレキシブルケーブルを付け外しするとトラブルの原因になります。