

BlueRetro

(Wireless Controller Adapter for PS1 & PS2)

商品レビューと簡易説明書

1 : 内容物の紹介

以下の3点が入っています。

- 1 : BlueRetro 本体
- 2 : Micro USB ケーブル
- 3 : 英語版説明書



2 : BlueRetro の紹介

BlueRetro は PS1 / PS2 で現行のコンソール用無線コントローラーを使用できるように開発された Bluetooth 通信機です。PS1 / PS2 のコントローラー接続端子に挿して使用します。

英語版説明書によると、PS3 以降に発売されたほとんどのコンソール（ PS3 / PS4 / PS5 / Xbox One S / Xbox Series X|S / Wii / Wii U Pro Controller / Switch Pro Controller / Switch Joycon / 8bitdo / Retro-Bit Wireless Controller ） …とありますが、PS3 のコントローラーについては別途 PC にて設定が必要なようで、実質的には対象外と考えたほうが良さそうです。また、XBOX ONE のコントローラーは Bluetooth に正式対応した、XBOX ONE S 以降のコントローラーしか使えないようです。

参考までに筆者が接続を試行したコントローラーは以下になります。

正常動作

- PS4 : [SONY] DualShock 4 [CUH-ZCT2J]
→特に遅延もなくボタン配置も完璧。
- WiiU : [Nintendo] WiiU Pro Controller [WUP-005]
→特に遅延もなくボタン配置も完璧。

不具合あり

- Switch : [HORI] Wireless Horipad [NSW-098]
→主要4ボタンの配置が PS1 / PS2 と 90度異なる。
ゲーム内でボタンコンフィグが出来ればなんとか使用できます。
- XBOX 360 : [Microsoft] XBOX 360 Wireless Controller [MODEL 1403]
→接続不可。
- XBOX ONE : [Microsoft] XBOX ONE Controller [MODEL 1708]
→接続は出来るがボタンを押すと 2P 側の方向キーが押されるなど実質使用不能。
- PC : [Mad Catz] Game Smart C.T.R.L R [MODEL No. 32266]
→接続は出来るが START に相当するボタンが配置されないなど実質使用不能。

3 : BlueRetro 本体の解説

表面



写真の下部、実際に使用する場合はユーザーの手前側にボタンと LED が集まっています。

左から、

- RESET ボタン

過去に接続したコントローラーの情報を消却します。

- POWER LED

これが点灯しない場合、PS1 / PS2 側の電源供給が不足しています。その場合は、側面の Micro USB コネクタ（後述）から電源を得てください

- SYNC LED

使用する無線コントローラーとの接続状況を示します。

- 消灯→無線コントローラーとの接続が完了しました。
- 点滅→無線コントローラーとの接続を待機中です。
- 点灯→無線コントローラーとの接続が失敗しました。

- PAIR ボタン

使用する無線コントローラーとの接続を行います。

- 短押し→無線コントローラーとの接続を開始します。
- 長押し→10秒ほど押し続けていると、BlueRetroの接続情報が初期化されます。
この長押しと RESET ボタンの違いはよく解りませんでした。

側面



Micro USB (B) のコネクタがあります。付属のケーブルを使用することで、先述の電源供給の他、PC に接続してファームウェアのアップデートができます。

4 : BlueRetro の使用方法

まず、PS1 / PS2 本体のコントローラー端子に BlueRetro を差し込みます。

一つ注意なのが、薄型 PS2 で使用する場合は、以下の写真は薄型 PS2 本体を逆さまにして撮影したものです。



BlueRetro の厚みが PS2 本体の底面をわずかに超えてしまうため、このまま横置きをするとコントローラー端子を破損させる可能性があります。

PS2 本体の底面にゴム足等を追加して高さを稼ぐか、PS2 本体を縦置きにするかで対応しましょう。

設置が出来たら、PS1 / PS2 の電源を入れて、以下のように接続を行います。

- ①PS1 / PS2 本体の電源を入れると、BlueRetro の POWER LED が点灯します。
- ②BlueRetro の PAIR ボタンを短押しすると SYNC LED が点滅します。
- ③接続したい無線コントローラーのペアリング操作（例 Dual Shock 4 なら SHARE + PS ボタン、WiiU Pro Controller なら SYNC ボタンを押下）を行います。
- ④BlueRetro の SYNC LED が消灯します。
- ⑤コントローラー側に接続状態を示す LED があれば、そちらも確認してください。

正常に接続できない場合、BlueRetro の電源が不足しているか、無線コントローラーの電源が不足していることを疑ってみてください。

また、コントローラーを変更する場合など、接続後に何か変更を行う場合は、ひとまず BlueRetro の RESET ボタンを押しておくことをお勧めします。