以下の手順はwindows10を使用しています。

- 1. JJ10DM氏のサイト http://jjlodm.qp.land.to/index.php へ行きます。
- 2. 「Dreamcast Serial Port & FT232BM 」をクリックします。



- 3. 表示されたページの「Dreamcast SD Rip」をクリックします。
 - FT232BM ベース回路
 RS-232C アダブター
 Dreamcast シリアルボートアダブター (1.5Mbps)
 FT232BM のビットバングモード
 Dreamcast シリアルボートの応用(汎用入出カポート)
 ▲ ENC28J60 LAN Adapter interface for DC Serial
 ▲ SD Card interface for DC Serial
 ▲ Dreamcast SD Loader
 ▲ Dreamcast SD Rip
 Dreamcast シリアルボートの不明な端子について
 - <u>
 home
 </u>
- 4. 「dcsdrip11.lzh」をクリックし、ダウンロードします。

dcsdrip version 1.1: (dcsdrip11.lzh) (2008/12/31 disc.gdi few bug fix: add last parm " 0") ver1.0 => ver1.1: add ISO mode rip / SD card dir ... pic

5. お好きな解凍ソフトで解凍します。

📕 🛛 🔁 🍍 🔻 🛛 dcsdrip11		_	\Box ×
ファイル ホーム 共有 表	示		~ 🕗
← → • ↑ 🖡 > セキュリテ	イで保… > dcsdrip11 V ひ	dcsdrip11の検索	<i>م</i>
✔ 🗍 セキュリティで保護された記憶域	• □ 名前 [^]		更新日時
📕 dcsdrip	🍪 1ST_READ		2008/12/30
📜 dcsdrip11	🔮 dcsdrip		2008/12/30
> 📙 Dir2Boot	🔮 ip		2008/12/11
	~ <		>
3 個の項目			

- 6. https://dcemulation.org/?title=BootDreams へ行きます。
- 7. 「Binary」をクリックし、実行します。

Homepage	Homepage┏
Latest Version	1.0.6c
Downloads	Binary & Source &
Release Date	4/04/2008
Author	fackue
Active	No

- 8. BootDreams起動されたら、Browseをクリックして、「dcsdrip11.lzh」を解凍したフォルダを指定します。
- 9. DataFormatをData/Dataに変更します。
- 10. Processをクリックします。

BD BootDreams v1.0.6c - <u>F</u> ile <u>E</u> xtras <u>H</u> elp	- 🗆 X
😫 🗳 🎰	🥩 🍭
DiscJuggler Seflboot folder: D:\dcsdrip11	Browse
desdrip11 Disc format:	
Data\Data	
	Process

11. 下のメッセージがでたら、はいをクリックします。



- 12. 保存場所をデスクトップなどわかりやすい場所を指定します。
- 13. 作成に成功したら、指定した場所に.cdiファイルが生成されます。
- 14. ネットで「DiscJuggler」で検索すれば、「DiscJuggler」のダウンロード先がたくさん出てきますので、そちらでダウンロードしてください。
- 15. DiscJugglerをインストールします。
- 16. DiscJugglerを立ち上げて、下の赤枠のボタンをクリックします。



17. Burn disc imagesを選択してOKをクリックします。

New Task	×		
Lype			
Create new CDs	^		
Create new DVDs			
📄 🗢 🚉 Create new BDs			
Create MP3s, WMAs, WAVs and CD compilations			
Copy discs from the same burner			
Copy discs on-the-fly			
Burn disc images	~		
Writes a disc image file previously generated by DiscJuggler or any other premastering application to one or more disc recorders.			
Load/Save task settings Qpen this task at startup OK Can	ncel		

18. Sourceボタンをクリックして、13.で生成されたcdiファイルを指定します。 Source & Destination Advanced Autoloader

Source		-
Destinatio	on	
\bigcirc	HL-DT-ST BD-RE GGW-H20N (F: Bus 0,ID 0)	
	1 drive(s) selected: Not available	

19. Advancedをクリックして、以下の設定にします。

Source & Destination	Advanced	Autolo	ader	
Suggested format for unrecognized images				
Mo <u>d</u> e: Mode 2	~	Offset:	0	bytes
<u>B</u> lock: 2352	~	TO <u>C</u> :	CD-DA	~
Misc				
CD-TEXT			RAW write	
R-W (CD+ <u>G</u>)			AO write	
□ PQ			Truncate disc	
Add post-gap to <u>3</u> rd party images			Overburn disc	

20. CD-Rをディスクドライブに入れて、Startをクリックします。 Source & Destination Advanced Autoloader

Suggested format for unrecognized images					
Mo <u>d</u> e:	Mode 2	\sim	Offset:	0	bytes
<u>B</u> lock:	2352	\sim	TO <u>C</u> :	CD-DA	\sim
Misc CD-TEXT R-W (CD+G) PQ Add post-gap to <u>3</u> rd party images Qverburn disc Qverburn disc					
Start	opies: O good, Cycle: Cache:	0 r	ejected	Real speed: 0 0 0	X % done % full

21. 下のメッセージがでたらYesをクリックします。



- 22. Startの文字がAboutになり、終了するとStartに戻り、CD-Rが出てきます。
- 23. micro SDカード を入れたDC micro Card AdapterをMIL-CD対応ドリームキャストに接続します。

1

MIL-CD対応ドリームキャストの見分け方は、ネットで「mil-cd対応、非対応機の見分け方」で検索すれば、MIL-CD対応ドリームキャストの見分け方が出てきますので、参考 にしてください。





24. 焼いたCD-Rをドリームキャストに入れて、ドリームキャストの電源を入れます。



25. Dreamcast SD Ripが起動します。

以前はDreamcast SD Ripを起動することができましたが、手順を作りながら、再度、CD-Rを焼いてみましたが、Dreamcast SD Ripが起動しませんでした。 Dreamcast SD Ripが起動しない方は、前に焼いたCD-Rのイメージを作成しましたので、18.の手順で私が作成したCD-Rのイメージを指定して行って下さい。 前に焼いたCD-Rのイメージの場合、Dreamcast SD Ripが起動することができました。



26. 吸い出したいものを選択してAボタンを押すとSDカードに保存されます。

ゲームを吸い出したい時、吸い出したいドリームキャスト、NAOMI、NAOMI2のどれかのディスクをドリームキャスト に入れて、bin形式で保存は「GD-ROM <bin> all track」、iso形式で保存は「GD-ROM <iso> all track」を選択します。

Dreamcast SD Rip verl.1 by jjlodm DCSDRip verl.1 GD-ROM disc info GD-ROM <bin> all track GD-ROM <bin> select track GD-ROM <iso> all track GD-ROM <iso> select track BIOS ROM FLASH MEMORY SD card dir SD card info by jjlodm

ドリームキャスト のBIOSを保存する場合は「BIOS ROM」、ドリームキャスト のFLASH MEMORYを保存する場合は「FLASH MEMORY」を選択します。

DC micro Card Adapterからのゲームの起動方法は、試した限り、対応しているゲームが少なく、起動しても動作が遅いので、割愛します。