FDS ファミコンディスクシステム ドライブエミュレータ FDSStick 256M 日本語マニュアル [SRPJ1509]

- 操作マニュアル -

以下のものを用意します

①FDSStickアダプター ②USB延長ケーブル ③FDS Transfer Cable 転送ケーブル





FDSStickに、ディスクイメージ書き込みます。 以下のようにPCへUSB接続します。



PC で書き込みソフト「FDSStick_20160926.exe」を起動します。 FDSStick が正しく接続されていると、以下の画面が表示されます。



ディスクイメージを書き込みます。

ここでは、AB 面あるゼルダを含めて4つほど書き込みます 「Flash」タブをクリックし「Add」でイメージを選んで 追加して、最後「Apply」をクリックします。

Famcom Tantei Kurabu Part II. fds	Add
Super Mario Bros. 2.fds Zeida no Densetsu.fds	Remove
	Save

書き込みが終わると「Apply」はグレーアウトします。 PC から FDStick を外して、ファミコン本体と、 RAM アダプターに接続します。



ファミコン本体の電源を入れます。 おなじみのオープニングの後、 メニュー画面が表示されます。



十字キーで選択して、Start ボタンでゲーム開始です。 (下記は正常に起動した画面)



ディスクの入れ替えは、

FDSStickのボタンを押すことによって切り替わります。



押す回数により、以下のように切り替わります。

- 1回:1枚目A面
- 2回:1 枚目 B 面
- 3回:2枚目A面
- 4回:2枚目B面

PC に接続して、 Flash メニューからイメージを選んで Save ボタンクリックで、 Save データを含んだイメージを保存することが出来ます。



次に、PC に接続したままディスクの 入れ替えができる PC Load を試してみます。

接続はこのように、

<u>PC <----> FDSStick <----> RAM アダプタ と接続します。</u>



PC で書き込みソフト「FDSStick_20160926.exe」を起動します。 「PC Load」タブをクリックします。

正しく接続されていると「Open」ボタンがクリックできます。 「Open」ボタンをクリックして、ディスクイメージを選択します。



ファミコン本体の電源を入れます。

通常の Disk と入れた時と同じように動作します。



ディスクの切り替えは、左右の矢印ボタンで行います。 <u>1 枚目 A 面 <----> 1 枚目 A 面 <----> 2 枚目 A 面 <----> 2 枚目 B 面</u>

