

## 必殺技(コツ) その1

重要です。よく読んでください。



差し込む準備をしてください。一番初めにアダプターを差すときに非常に差し込みにくいです。取りつかないかなーと思うくらい差さりません。…が、ちょっと力を入れたらとりつけられます。**二回目からは簡単に**差し込めますので、ピンを曲げないように慎重に作業してください。



正しい取付向きは「HYPERKIN」マークが上向きになるようにしてください。しっかり奥までさしこんでください。

シールが貼ってある方が上の場合には逆差しですので取付をやり直し下さい。