

EON Super 64

日本語セットマニュアル v1



Nintendo64/ニンテンドウ 64 は任天堂株式会社の商標です。

またその他商品名は各社の商標となり、当社の商標ではありません。

本製品は任天堂株式会社の公認商品ではございません。

1.本機の概要・特徴


EON Super 64 は電源不要・プラグインプレイで使用可能な

Nintendo64 向け HDMI アップスキャンコンバーターです。

Nintendo64 の映像端子に指すだけで手軽に HDMI 化できる画期的な商品です。

本機は Nintendo64 本体から出力される S 端子信号を HDMI に変換しています。

また本機にはコンポジット出力(赤白黄ケーブル)とブラウン管テレビを使用した際の“にじみ”を再現する 【スリックモード】が搭載されています。



2D ゲームではスリックモードを利用すると角がボケたような表現となり逆効果となってしまう場合がありますが、3D ゲームでは滑らかな表現となり”あの頃”的”柔らかさ”をそのままに高画質化をする事が可能です。

2. 内容物の確認

本製品には以下のものが入っています。

ご購入後、このマニュアルと共に足りているかの確認をお願いします。



- 外箱
- セットアップマニュアル(英語)
- Super 64 本体

これに加えて

- HDMI ケーブル

が追加で必要となります。

こちらの製品は商品には付属していないので別途ご購入ください。

3.セットアップ

①まずお手持ちの Nintendo64 を用意して下さい。

Tips:日本ではまず見かけませんが PAL 仕様(ヨーロッパ向け)ではこの Super64 は使用できません。

Nintendo64 は俗に言う初期型(RGB 化可能な本体)・後期型(RGB 化できない本体)

どちらでも問題ありません。今回のセットアップでは後期型の本体で進めます。



※残念ながらピカチュウバージョンの Nintendo64 は試せていません。

ピカチュウバージョンでは端子の形状が同じでも

Super64 の外装にあたってしまう可能性があります。

②Super 64 を Nintendo64 に指します。



赤い丸の部分がスリックモードの ON・OFF スイッチとなっています。

③AC アダプターと HDMI を接続します。

AC アダプターは純正品を利用して下さい。マニュアル制作時のトラブルで互換品の AC アダプターを利用していると起動しない事がありました。


また、可能であれば HDMI ケーブルも新しいものを用意して下さい。

HDMI ケーブルも目には見えない内部断線など経年劣化はあります。

電源が入らない・映らない→故障!?と焦る前に一度確認してみて下さい。

④Nintendo64 の電源を ON にします。

Nintendo64 本体の電源ランプと Super64 のロゴ部分が光れば OK です。



スリックモード使用時は Super64 のロゴ部分上のインジケーターが光ります。



以上でセットアップは終了です。

4. ゲームを HDMI で楽しむ！

ここまで来たらもう問題はありません。高品質なゲームプレイを楽しみましょう。