

FDSEmu V1

めちゃくちゃ便利なツール(^o^)/。

予めファミコンディスクカードを「イメージ化」しておきます。

FDSStick[431509]と FDSStick 専用ケーブル[432286]を使用してイメージ化も可能。

↓

RAM アダプタと FDSEmuV1 の方向を注意して接続(接続方法はマニュアル参照)。
FDSEmuV1 に付属の microSD にイメージ化(fds)したデータを入れて起動すると、
「FDSEmu Tengu V1」のメニュー画面が出て来ます。

↓

あとは、ファミコンコントローラーの「十字キー」でゲームを選択し、
「スタートボタン」を押すと、選択ゲームがプレイ出来ます。

本当に、めちゃくちゃ便利なツールです(^o^)/。

