



リモコンが
反応しない!?



リモコンのTVキー
を押します。

「OSSCモード」に
切り替わります。