

## 「RetroScaler2x マニュアル」

1.電源ケーブル、HDMI ケーブル、映像・音声入力ケーブルを繋ぎます。



### ●コンポジット出力●

AVファミコン、スーファミ、  
メガドライブ、Nintendo64、  
セガサターン、プレステ 2、  
MSX 等、赤白黄のケーブルの物

### ●S端子出力●

スーファミ、Nintendo64、  
セガサターン、プレステ 2、  
ドリームキャスト等、  
S端子ケーブルと赤白ケーブルの物



### ●コンポーネント端子(D端子)出力●

プレステ 2

赤青緑の映像出力ケーブルと  
赤白音声出力ケーブルの物

※D端子の場合は別途変換ケーブルを用意



2. 本器、ディスプレイ、ゲーム機の電源を入れます。

3. 入力切替を行います。

INPUT SELECT ボタンを押し、SVIDEO(S 端子)、CVBS(コンポジット)、YBPBR(コンポーネント)を切り替えます。

4. モードを選択します。(画質選択)



(左)フィルターなし

(中央)2xモード

(右)FIL モード

※プレステ2

フィルターなしでは画面色がおかしいよう  
なので 2xか FIL モードを選択しましょう。

