

Q & A

Q1:映像映らない

A1:配線を正しく接続して見てください

obs画面に「usb video capture」がある場合:

デバイスマネージャーで「オーディオデバイス」と「ビデオデバイス」の中で、「usb video capture」をアンインストールし、キャプチャボードを再接続する。
obsで最初から設定する。

Q2:win11 or win10は対応していますか?

A2:はい、対応可能です。

Q3:OBS Studio以外の録画ソフトに使えますか?

A3:ご使用できませんが、OBS Studioでございます。

Q4:パススルー画面が映らない

A4:キャプチャボード接続しない場合、ゲーム画面は映り具合を試してください。
無事に移れる場合は、キャプチャボードの故障と考えられます。

Q5: ゲーム音が出ない

A5: 最初から設定し直してください

MAC OSの場合:

- 1、OBS内で、右下の「設定」をクリックする。
- 2、「音声」をクリックし、マイク音声の中でUSB Video Captureを選択する。
- 3、音声ミキサーの中の左にある歯車をクリックし、オーディオの詳細プロパティをクリックする。
- 4、音声モニタリングの中のモニター出力を選択する。

Windowsの場合:

- 1、「映像キャプチャーデバイス」の「プロパティ」を開き、その中オーディオ出力モードの選択: 「デスクトップDirectSoundに出力」を選択し、「カスタムオーディオデバイスを使用」にチェックを入れて、「USB Video Capture」を選択する。
- 2、「音声」をクリックし、マイク音声の中でUSB Video Captureを選択する。