

Wireless Controller Adapter

For Nintendo 64 consoles



使い方

BOOT スイッチ（ペアリング）を押す。

SYNC LED が点滅します。

コントローラをペアリングモードにする。

点滅が終わり、接続されます。

キーコンフィグはありません。

XBOX コントローラ配列になります。

Switch プロコンも同様です。

PS3 コントローラーの接続方法

sixaxis pair tool をインストールする


<https://sixaxispairtool.en.lo4d.com/windows>

本機を PC に USB 接続し、以下を開く

<https://blueretro.io/> ※GoogleChrome 推奨


BlueRetro System manager を選択

Connect BlueRetro を押す



ペア設定を押してしばらく待つと
対応するアドレスが表示されるので
テキストをコピーしておく

PS3 コントローラをパソコンに接続し
sixaxis pair tool を実行する



表示されたアドレスの
バックアップをメモ帳で残し
さきほどコピーしておいた
アドレスを入力後 Update を実行する
sixaxis pair tool を終了させてから
コントローラを外します。
以上で接続設定が完了となります。

ファームウェアアップデート
玄人向けなので基本的に不要です。

必要な方は下記 URL から
英語マニュアルを参考にして下さい。

インストーラ

<https://github.com/marcelstoer/nodemcu-pyflasher/>

ファームウェア

<https://github.com/RetroScaler/N64-Blueretro/>