

使用するネジについて

★ネジは別売りになります
(ネジがなくても使用可能)



■ ケースを固定するネジ
皿ネジ 直径3.0mm 長さ15mm

■ 基板固定(一部使用不可)
鍋ネジ 直径2.6mm 長さ6mm



- カートリッジの抜き差しをする時は、写真のようにケース両端を押さえてください
- USB差込口の上側をケース上部で押さえつける事で、ダンパーからのカートリッジの抜き差しが安定します




■ ケースを固定するネジ
皿ネジ 直径3.0mm 長さ15mm



ダンパー取付例

【注意】簡単に「はさむ」ことを前提に作られていますので、「ホコリ」の侵入を完全に防ぐことはできません。また、ネジ止めも可能ですが、一部ネジ位置が合わない等、「欠点」もございますので、あらかじめご了承くださいませ



※画像のダンパーは古いものもあります(あくまでも参考程度にご覧下さい)

■基板固定(一部使用不可)
鍋ネジ 直径2.6mm 長さ6mm

